



## Ремонт и гидроизоляция колонн, эстакад

Типовая технология ремонта и гидроизоляции бетонных, кирпичных, каменных колонн, эстакад заключается:

- 1) в ремонте и гидроизоляции сколов, выбоин, заделке оголенной арматуры, выравнивании и омоноличивании поверхности Антигидроном марки ВЛ50 «Ремонтно–гидроизолирующий» .  
Причем в случае гидроизоляции кирпичных и каменных колонн Антигидроном марки ВЛ50 обрабатывают всю поверхность колонны, нанося слой толщиной 3–5 мм (обработка поверхности Антигидроном марки 1 в этом случае не требуется);
- 2) в гидроизоляции и защите поверхности Антигидроном марки 1 «Гидроизоляция поверхности» , а в случае необходимости гидроизоляции и защиты поверхности большой площади — Антигидрон марки 3 «Гидроизоляция протяженной поверхности» (наносит распылителем, валиком, кистью).

